















Le Tableau de Commande



	REGLAGE D'ASSISTANT D'AIR	Permet le réglage du débit d'air de l'assistant d'air.
	ASSISTANT D'AIR	Permet d'activer l'assistant d'air. Il doit être activé avant le lancement de la gravure.
	FICHIER PRECEDENT	Permet d'afficher le fichier précédent. Il devient ainsi le fichier courant.
	FICHIER SUIVANT	Permet d'afficher le fichier suivant. Il devient ainsi le fichier courant.
	EXTRACTEUR D'AIR	Active l'extracteur d'air pour la gravure. Il doit être sélectionné afin que les fumées soient évacuées.
	AUTOFOCUS	Permet d'effectuer un autofocus (Zref. Automatique) à n'importe quel moment. Cette fonction ajuste la distance focale automatiquement.
	DEPART DE LA GRAVURE	Le bouton « START » permet de débiter la gravure du fichier courant.
	PAUSE	Si la machine est en train d'exécuter un fichier, le bouton « PAUSE » interrompt la gravure ou la découpe et le bras du système de déplacement reste au-dessus de l'endroit de la gravure en cours. Quand vous êtes prêt à reprendre l'exécution, appuyer sur « START » et la machine recommencera à découper ou à graver exactement là où elle s'est arrêtée.
	ANNULATION	Ce bouton a deux fonctions. Il permet d'avoir accès au menu gravure et retourner aux menus précédents.
	VALIDATION	Il permet d'accéder aux menus sélectionnés et valider une entrée et sauvegarder les paramètres.
	REGLAGE FOCUS	Réglage manuel du focus (Zref. Manuel).
	POINTEUR DE POSITIONNEMENT	To activate a LASER beam (red diode LASER) which enables you to see the head position on the plate.
	VOYANT	Indique l'état de la machine à un moment donné. Se référer au manuel d'utilisateur pour connaître les différents états.
	JOYSTICK	Déplacement de la tête en X, Y, Z, sélection ou réglage d'un paramètre.